

# PIERRE de BOURGOGNE Josse

## *Mise en œuvre et traitement*

### Mise en œuvre :

#### Pose :

- En double encollage avec le Péricol Flex gris ou blanc sur chape sèche à joints serrés 2 mm.

#### Coulage des joints :

- Avec les « Joints du Temps » en harmonie avec nos pierres.
- Couler les joints par petites surfaces (2 à 3 m<sup>2</sup>) puis bien nettoyer la pierre dans la foulée à l'aide d'une éponge synthétique - continuer de la même façon par petites surfaces.
- Laisser au joint le temps de « prendre » avant de commencer le nettoyage ceci pour éviter de creuser les joints

#### N.B. :

- *Imposer une rupture de capillarité lors du gros œuvre entre la dalle et la chape de pose.*

### Traitement : *Attendre que le sol soit parfaitement sec – en moyenne 1 à 2 semaines*

#### Décapage avec un mélange **DALSUK 50 % et Eau froide 50%.**

- Lessiver le sol à l'aide d'un balai brosse avec le mélange Dalsuk et eau.
- Rincer le sol dans la foulée avec de l'eau claire et froide à l'aide d'un balai brosse pour décoller la saleté, puis aspirer l'eau sale aussitôt avec un aspirateur à eau. Répéter l'opération de rinçage 2 fois.

#### Imprégnation de fond avec le DALIMPER C :

- Sur un sol parfaitement sec et propre
- Appliquer le DALIMPER C (prêt à l'emploi) en 3 couches à l'aide d'un pulvérisateur de jardin ou d'une brosse à maroufler le papier peint
- Minimum 4 heures d'intervalle entre chaque couche.

#### Finition : avec le **DALFILM**

- 48 heures après l'imprégnation au Dalimper C
- Appliquer le Dalfilm (prêt à l'emploi) - cire autolustrante - à l'aide d'une serpillière propre en fine couche sur un sol parfaitement nettoyé
- Renouveler 1 à 2 fois par an pour une résidence principale – à titre indicatif

#### Entretien courant : avec le **SAVONPIN**

- Lavage courant eau et Savonpin avec un balai brosse

#### N.B. :

- *La réussite finale de votre sol en Pierre de Bourgogne dépend en grande partie de la procédure de mise en œuvre. IL est donc primordial de respecter l'ordre des différentes opérations, ainsi que les délais de séchage préconisés.*
- *Nous consulter si sol ancien ou ne provenant pas des établissements JOSSE*

